



SHAD

SUPER SOCO CPX '20 KIT TOP SOCP10ST



1 262605 x1



2 304093 x4
M6 x 40 Din 7991



3 261041 x2
Ø16 Ø9 x 18



4 261042 x2
Ø16 Ø9 x 15

! WARNING!

GB Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

