

# Gebruikersinstructies Motip 04009

NL;

1 Voorbehandeling: Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Schuur het oppervlak lichtjes (korrel 600).

2 Behandeling: Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn. Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25°C.

3 Schud de spuitbus voor gebruik 2 minuten en spuit een monster. Afstand tot het te behandelen oppervlak ongeveer 25 tot 30 centimeter.

4 Breng de blanke lak in verschillende dunne lagen aan. Schud de spuitbus opnieuw voordat u de volgende laag aanbrengt.

5 Na gebruik reinigt u het ventiel (draai de spuitbus ondersteboven en druk de spuitmond ongeveer 5 seconden in).

6 De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de vochtigheid van de lucht en de dikte van de aangebrachte lak.

# Usage instructions Motip 04009

ENG;

1 Pre-treatment: The surface should be clean, dry and free of grease. Slightly sand the surface (grain 600).

2 Treatment: The surface should be clean, dry and free of grease. The aerosol should have room temperature. Best processing temperature 10 to 25°C.

3 Before use, shake the aerosol for 2 minutes and spray a sample. Distance to the surface to be treated approximately 25 to 30 centimetre.

4 Apply the clear lacquer in several thin layers. Before applying the next layer, again shake the aerosol.

5 After use, clean the valve (turn aerosol upside down and press the nozzle for approximately 5 seconds).

6 The drying time depends on the ambient temperature, the humidity of the air and the thickness of the lacquer applied.